

MISE EN ROUTE APPAREILS ECHO

Avant de commencer

L'appareil(s) **Echo** que vous venez de recevoir est(sont) enregistré(s) sur le compte de l'acheteur de ce cadeau. Pour désenregistrer l'appareil(s) Echo de votre compte, suivez [ces étapes](#) et transférez cet e-mail au destinataire de votre cadeau.

Passez cette étape, je les ai désactivées 😊.

1. Réinitialiser vos « Echos »

Pour les « DOT » (*Boule, parents*) :

Appuyer pendant 25 secondes sur le bouton « Action » (*Petit cercle*).

L'appareil s'éteint, conserver la pression sur le bouton « Action ».

Il se rallume au bout d'un petit moment, passe au bleu puis à l'orange. Il est alors en mode configuration.

Pour les « POP » (*1/2 boule, enfants*) :

Appuyer pendant 25s simultanément sur le bouton « Baisser le volume » et le bouton « Arrêt microphone ».

L'appareil s'éteint, conserver la pression sur les deux boutons.

Il se rallume au bout d'un petit moment, passe au bleu puis à l'orange. Il est alors en mode configuration.

N'utiliser l'initialisation que si nécessaire. Je les ai déjà réinitialisées 😊

2. Télécharger l'application Alexa

Pour configurer votre appareil **Echo**, veuillez télécharger la dernière version de l'application **Alexa** et suivre les étapes pour connecter l'appareil **Echo** au Wi-Fi et l'associer à votre compte Amazon.

- ✓ [Disponible sur Google Play](#) (*Android*)
- ✓ [Télécharger dans l'App Store](#) (*Apple*)

Grâce à l'application **Alexa**, vous pouvez gérer vos contacts, afficher vos listes de choses à faire et d'achats, contrôler votre musique à distance, associer vos comptes et plus encore. Pour obtenir de l'aide lors de la configuration de l'appareil, consultez la [page d'aide](#). Suivez [ces instructions](#) si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil **Echo** à un réseau Wi-Fi Orange Livebox 4.

Pendant la configuration, ou après, nommer chaque appareil précisément.

Exemple pratique :

- ✓ Les **Echos Dot** par le nom de la pièce dans laquelle est se trouve.
- ✓ Les **Echos Pop** par le prénom du gamin.

MISE EN ROUTE APPAREILS ECHO

3. S'adresser à Alexa

Une fois la configuration terminée, dites « **Alexa** » pour activer votre appareil Echo, puis dites ce que vous voulez faire. Lorsqu'**Alexa** a entendu votre requête et est prête à y répondre, la lumière s'allume en bleu. Pour commencer, dites : « **Alexa, qu'est-ce que tu peux faire ?** », consultez le [guide Alexa](#) ou la section Choses à essayer de l'application **Alexa** pour en savoir plus sur les nombreuses choses à essayer avec **Alexa**.

4. Conçu pour votre vie privée

Désactivez le microphone en appuyant sur le bouton Arrêt microphone situé sur votre appareil **Echo**. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le microphone est électroniquement déconnecté et la lumière de votre appareil **Echo** s'allumera en rouge.

Vous pouvez voir, écouter et supprimer vos enregistrements vocaux dans l'application **Alexa** en sélectionnant le menu Paramètres > Alexa et vos informations personnelles ou dans les [paramètres relatifs à vos informations personnelles](#) (vous devrez d'abord vous connecter à votre compte Amazon). Pour supprimer vos enregistrements vocaux, assurez-vous d'avoir activé la suppression vocale dans les paramètres relatifs à vos informations personnelles, puis dites : « **Alexa, supprime ce que je viens de dire** » ou « **Alexa, supprime tout ce que j'ai dit aujourd'hui** ».

[En savoir plus](#) sur les fonctionnalités relatives à vos informations personnelles et les contrôles des appareils **Echo** et d'**Alexa**.

L'utilisation de votre appareil **Echo** est soumise aux conditions [Alexa et Appareils Alexa](#).

Aide

L'équipe du service client Amazon est disponible 24/7, depuis [la page d'aide de l'appareil](#). Pour plus d'aide, essayez notre [forum des appareils et services digitaux](#).